

Οδηγίες Χρήσης (Στα Ελληνικά)

1. Φόρτιση Συσκευής:

- Συνδέστε την κάμερα σε θύρα USB μέσω καλωδίου για τουλάχιστον 2 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
- Ένδειξη LED δείχνει την κατάσταση φόρτισης (Κόκκινο = φόρτιση / Σβηστό = πλήρως φορτισμένη).

2. Εγκατάσταση Κάρτας SD (προαιρετική):

- Τοποθετήστε MicroSD (έως 32GB, Class 10) στην αντίστοιχη θύρα πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.

3. Σύνδεση WiFi:

- Κατεβάστε την εφαρμογή (**iwfcam**) από το App Store ή το Google Play.
- Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- Συνδεθείτε μέσω WiFi με το τοπικό δίκτυο της κάμερας Hotspot (θα εμφανίζεται ως "BK*****").
- Ανοίξτε την εφαρμογή και προσθέστε τη συσκευή.
- Ρυθμίστε την απομακρυσμένη πρόσβαση συνδέοντας την κάμερα στο οικιακό WiFi.

4. Ζωντανή Παρακολούθηση:

- Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να βλέπετε ζωντανή εικόνα, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να κάνετε λήψη video/φωτογραφιών.

5. Λειτουργία Ανίχνευσης Κίνησης:

- Ενεργοποιήστε την από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.
- Θα λαμβάνετε push notifications στο κινητό σας κάθε φορά που ανιχνεύεται κίνηση.

6. Νυχτερινή Όραση:

- Ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

7. Επαναφορά (Reset):

- Πατήστε το πλήκτρο reset για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.