

Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστηρίου D4

Το τηλεχειριστήριο D4 υποστηρίζει αντιγραφή και λειτουργία με τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού, τηλεχειριστήρια εκμάθησης και ορισμένα δημοφιλή τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού από Κίνα, Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία.

Συμβατές Μάρκες (Ενδεικτικά):

- **AN MOTOR** (AT-4 / AT-4N)
 - **ATA** (PTX4)
 - **BFT** (MITTO2 / MITTO4 - παλιά έκδοση)
 - **BENINCA** (TO GO-VA)
 - **Codiplug** (NOV2, UNIK)
 - **Centurion NOVA, CAME NA/EV/EE**
 - **DEA MIO TR2, DOORHAN TX4, FAAC XT4 433RC / SLH LR**
 - **FADINI, KEY, MotorLine, NICE, NOVOFERM, PUJOL VARIO, Peccinin, ROSSI, SEAV, SONEX**
 - **SM-50P, BISEN, DOORMAN, Dooya, Zhongtian, SUPERLIFT, HILAND, Seaside**
(και άλλες)
-

Διαγραφή Μνήμης

Ολική Διαγραφή:

1. Πιέστε ταυτόχρονα **το κουμπί 1 και 2** μέχρι να αναβοσβήσει το LED 3 φορές.
2. Αφήστε το κουμπί 2 και πατήστε το **κουμπί 2 τρεις φορές αργά**, κρατώντας πατημένο το κουμπί 1.
3. Το LED θα αναβοσβήσει γρήγορα → **Η μνήμη διαγράφηκε.**

Διαγραφή Μόνο Ενός Κουμπιού:

1. Πατήστε τα κουμπιά 1 και 2 ταυτόχρονα μέχρι να αναβοσβήσει το LED 3 φορές.
 2. Αφήστε το κουμπί 2 και πατήστε **δύο φορές το κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.**
 3. Το LED θα αναβοσβήσει → **Η εγγραφή διαγράφηκε.**
-

Αντιγραφή (Face-to-Face):

Τρόπος 1: Αντιγραφή ενός κουμπιού

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί στο D4 μέχρι να αναβοσβήσει 2 φορές.
2. Σύντομα πατήστε **3 φορές** ένα δεύτερο κουμπί.
3. Το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές → έτοιμο για αντιγραφή και των 4 κουμπιών.

Τρόπος 2: Από το παλιό τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί του παλιού τηλεχειριστηρίου **μπροστά στο D4**.
2. Όταν το LED του D4 αναβοσβήσει 3 φορές και μείνει αναμμένο → **Επιτυχής αντιγραφή**.

Επαναφορά Τελευταίου Κωδικού

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **3 και 4** μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα το LED → **Ο τελευταίος αποθηκευμένος κωδικός επαναφέρεται**.

Ειδικές Μέθοδοι Αντιγραφής

► BFT (ΜΙΤΤΟ2/ΜΙΤΤΟ4):

1. Πατήστε κουμπί 1 στο D4, το LED αναβοσβήνει 2 φορές.
2. Πατήστε κουμπί 2 μία φορά → Είσοδος σε λειτουργία αντιγραφής BFT.
3. Πατήστε τα πρώτα δύο κουμπιά του τηλεχειριστηρίου BFT → LED του D4 αναβοσβήνει → Επιτυχία.
4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο BFT → LED του D4 ανάβει σταθερά → **Αντιγραφή ολοκληρώθηκε**.

► Codiplug NOV2 / UNIK / DAPSIM:

- **Για τα κουμπιά 1 & 2:**

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί 1 στο D4.
2. Όταν το LED αναβοσβήσει 2 φορές και σβήσει, πατήστε 2 φορές το κουμπί 2.
3. Κρατώντας πατημένο το 1, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του Codiplug → LED αναβοσβήνει 3 φορές και μένει αναμμένο.

- **Για τα κουμπιά 3 & 4:**

1. Επαναλάβετε με κουμπιά 3 & 4 όπως παραπάνω.