

1. Κατέβασε και εγκατάστησε την εφαρμογή iCSee

- Android: Άνοιξε το Google Play, αναζήτησε «iCSee» και πάτησε Εγκατάσταση
 - iOS: Άνοιξε το App Store, αναζήτησε «iCSee» και πάτησε Install
-

2. Δημιούργησε λογαριασμό ή κάνε σύνδεση

- Άνοιξε την εφαρμογή iCSee
 - Πάτησε «Sign Up» και δημιούργησε λογαριασμό με email ή αριθμό κινητού
 - Ολοκλήρωσε την εγγραφή και προχώρησε σε login
-

3. Προετοιμασία κάμερας

- Σύνδεσε την κάμερα στην παροχή ρεύματος (12 V)
 - Περίμενε ~30" έως 1' μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED
 - Αν δεν ανταποκρίνεται ή θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή:
 - Πάτησε το κουμπί reset για 10–15"
 - Περίμενε να ακουστεί το φωνητικό μήνυμα:
"Restore factory settings, please don't power off"
-

4. Τρόποι Προσθήκης Συσκευής στην Εφαρμογή iCSee

Η εφαρμογή iCSee υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους προσθήκης κάμερας, ανάλογα με τη σύνδεση και τις δυνατότητες του χώρου.

A. Σύνδεση μέσω Wi-Fi και QR Code (Σύνηθες)

1. Άνοιξε την εφαρμογή και πάτησε το σύμβολο "+" (Add Device)
2. Επίλεξε «Wi-Fi Camera»
3. Επέτρεψε την πρόσβαση στην τοποθεσία, αν ζητηθεί
4. Εισήγαγε το όνομα και τον κωδικό Wi-Fi σου (υποστηρίζεται μόνο 2.4GHz)
5. Η εφαρμογή θα εμφανίσει QR code στην οθόνη σου
6. Κράτησε την κάμερα μπροστά από την οθόνη για να σαρώσει το QR code (απόσταση 15–30 cm)

7. Περίμενε έως να ακουστεί η επιβεβαίωση:
“*Connected Router Successfully*”
-

B. Σύνδεση με καλώδιο Ethernet στο ίδιο router

1. Σύνδεσε την κάμερα στο ρεύμα και σύνδεσέ την με καλώδιο Ethernet στο ίδιο router που είναι συνδεδεμένο και το κινητό σου
2. Άνοιξε την εφαρμογή iCSee και πάτησε “+” (Add Device)
3. Πήγαινε στην επιλογή «Other ways to add» ή «More methods»
4. Επίλεξε “Search device from LAN” ή “Nearby Device”
5. Η εφαρμογή θα σαρώσει αυτόματα το τοπικό δίκτυο (LAN)
6. Όταν εμφανιστεί η συσκευή, πάτησε «Add» και προχώρησε στη ρύθμιση

 Χρήσιμο όταν υπάρχει αδύναμο Wi-Fi ή για αρχική εγκατάσταση.

C. Σύνδεση μέσω AP Mode (Access Point Mode)


(Ενεργοποιείται μόνο αν υποστηρίζεται από το μοντέλο)

1. Κράτησε πατημένο το κουμπί reset για 15–20” ώστε να μπει σε λειτουργία AP Mode
 2. Άνοιξε το Wi-Fi στο κινητό σου και συνδέσου στο δίκτυο που ξεκινά με “Camera_XXXX”
 3. Άνοιξε το iCSee και επέλεξε «AP Mode» ως μέθοδο προσθήκης
 4. Δώσε το Wi-Fi σου για να συνδεθεί μόνιμα
-

5. Δοκίμασε ζωντανή εικόνα και ρυθμίσεις

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα έχεις πρόσβαση σε:

- Live Video: παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
- Ανίχνευση Κίνησης (Motion Alert): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ευαισθησία
- Ποιότητα εικόνας: προσαρμογή ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσης
- Ρυθμίσεις ήχου: ενεργοποίηση μικροφώνου/ηχείου (αν υποστηρίζεται)
- Ειδοποιήσεις: push notifications στο κινητό σου
- Ρύθμιση γωνίας / θέσης: ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης

 Έλεγε ότι όλα λειτουργούν σωστά — βίντεο, ανίχνευση και ειδοποιήσεις.

6. Συντήρηση και Ασφάλεια

- **Firmware Update:** Έλεγχε συχνά για διαθέσιμες ενημερώσεις από το μενού της κάμερας
- **Ισχυρός κωδικός πρόσβασης:** απόφυγε απλά passwords (π.χ. 123456)
- **2-step verification** (όπου υποστηρίζεται) για περισσότερη ασφάλεια
- **Καθαρισμός φακού:** χρησιμοποιείς microfiber πανί (όχι χαρτί)
- **Συντήρηση housing:** έλεγξε για σκόνη, υγρασία ή έντομα

Συνοπτικός Πίνακας Εγκατάστασης

Βήμα Περιγραφή

1. Εγκατάσταση εφαρμογής iCSee
2. Δημιουργία λογαριασμού / login
3. Σύνδεση σε ρεύμα & reset (αν χρειαστεί)
4. Σύνδεση μέσω Wi-Fi / Ethernet / AP Mode
5. Έλεγχος εικόνας, ειδοποιήσεων & ρυθμίσεων
6. Συντήρηση και ασφάλεια χρήσης

Ειδικά για το μοντέλο Mars DK 7022J GPW

- **Αδιάβροχη (IP66)** — ιδανική για εξωτερικό χώρο
- **Ανάλυση 6 MP** για υψηλής ποιότητας εικόνα
- **Υποστήριξη microSD** έως 128 GB
- **Ανίχνευση Κίνησης, νυχτερινή λήψη και σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet**

Συμβουλές σε περίπτωση σφαλμάτων

Πρόβλημα

Ενέργεια

Δεν συνδέεται σε Wi-Fi

Βεβαιώσου ότι είναι 2.4GHz, επανεκκίνησε την

κάμερα, επανάλαβε reset

Δεν εμφανίζεται η κάμερα Κάνε LAN scan, έλεγξε αν η εφαρμογή είναι ενημερωμένη

Κακή ποιότητα εικόνας ή καθυστέρηση Δοκίμασε πιο κοντά στο router ή μείωσε την ανάλυση

Δεν βρίσκει QR Καθάρισε τον φακό / οθόνη ή άλλαξε γωνία

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν συνδέεται σε Wi-Fi	Βεβαιώσου ότι είναι 2.4GHz, επανεκκίνησε την κάμερα, επανάλαβε reset

Δεν εμφανίζεται η κάμερα	Κάνε LAN scan, έλεγξε αν η εφαρμογή είναι ενημερωμένη
Κακή ποιότητα εικόνας ή καθυστέρηση	Δοκίμασε πιο κοντά στο router ή μείωσε την ανάλυση
Δεν βρίσκει QR	Καθάρισε τον φακό / οθόνη ή άλλαξε γωνία ,βγαλε το αυτοκόλλητο προστασίας