

Δήλωση

1. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγορά της ψηφιακής μας συσκευής ηχογράφησης.
 2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία λειτουργίας είναι σωστή. Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας! Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
 3. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για λειτουργία ηχογράφησης και αναπαραγωγής. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για την παραγόμενη χρήση των δεδομένων.
-

Προφυλάξεις

1. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
 2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρά ή υγρής μορφής συνθήκες.
 3. Αποφύγετε την έκθεση σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε σκονισμένο περιβάλλον ή σε κραδασμούς.
 4. Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.
-

Προειδοποιήσεις

1. Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.
 2. Μην ρίχνετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της για να αποφύγετε φθορά εξαρτημάτων.
 3. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.
 4. Για την ασφάλειά σας, περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η φόρτιση της μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
-

Τοποθέτηση Μπαταριών

1. Σπρώξτε το κάλυμμα της μπαταρίας παράλληλα με το εικονίδιο που υποδεικνύεται στη δεξιά πλευρά και ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τα σύμβολα των θετικών και αρνητικών πόλων.

Κύριες Λειτουργίες

- Αναπαραγωγή φωνής

- Αναπαραγωγή μουσικής
 - Ρυθμίσεις
-

Ειδικές Οδηγίες Πλήκτρων

Στο παρόν εγχειρίδιο εμφανίζονται συχνά οι όροι «*σύντομο πάτημα*» και «*παρατεταμένο πάτημα*». Οι έννοιες είναι οι εξής:

1. **Σύντομο πάτημα:** Αφήνετε το πλήκτρο αμέσως μόλις το πιάσετε.
 2. **Παρατεταμένο πάτημα:** Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη.
-

Ενεργοποίηση Συσκευής

Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «**PLAY/PAUSE**».
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «**OPEN**».
3. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (standby).

Απενεργοποίηση Συσκευής

1. **Παρατεταμένο πάτημα** του πλήκτρου «**PLAY/PAUSE**» σε κατάσταση αναμονής.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «**OFF**» και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
 - Προσοχή: Η συσκευή κλείνει μόνο τη λειτουργική της κατάσταση και δεν διακόπτει πλήρως την παροχή ρεύματος.
 - Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες.
2. **Αυτόματη απενεργοποίηση κατά την ηχογράφηση**
 - Όταν η μπαταρία εξαντλείται σχεδόν πλήρως κατά τη διάρκεια ηχογράφησης, η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα το τρέχον αρχείο και στη συνέχεια απενεργοποιείται.

Ηχογράφηση

1. Ρύθμιση λειτουργίας ηχογράφησης

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play/Pause**), πατήστε το πλήκτρο «**MODE**» για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων (**EQ-MODE**).
- Πατήστε διαδοχικά το «**MODE**» μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Recording Setting Mode**.
- Διαθέσιμες επιλογές:
 - **HP – 1536 kbps**
 - **SP – 512 kbps**

- **LP – 128 kbps**
 - **L1 – 32 kbps**
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να επιλέξετε τον επιθυμητό ρυθμό δειγματοληψίας.
 - Πατήστε «PLAY/PAUSE» για επιβεβαίωση.
-

2. Ηχογράφηση με ανίχνευση φωνής (VOR)

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play/Pause** ή **Stop**), πατήστε «**MODE**» για να εισέλθετε στο μενού **EQ-MODE**.
 - Συνεχίστε να πατάτε «**MODE**» μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία **VOR (Voice Operated Recording)**.
 - Με σύντομο πάτημα των πλήκτρων «UP» ή «DOWN», επιλέξτε **ON** (ενεργοποίηση) ή **OFF** (απενεργοποίηση).
 - Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση.
-

3. Ένδειξη LED κατά την ηχογράφηση

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play/Pause** ή **Stop**), πατήστε «**MODE**» για να εισέλθετε στο **EQ-MODE**.
 - Συνεχίστε να πατάτε «**MODE**» μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **LED Recording Indicator**.
 - Με σύντομο πάτημα των πλήκτρων «UP» ή «DOWN», επιλέξτε **ON** (ενεργό) ή **OFF** (ανενεργό).
 - Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση.
-

4. Έναρξη ηχογράφησης

- Από οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο «**REC**».
 - Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο μετρητής χρόνου (δευτερόλεπτα), δείχνοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηχογράφησης.
-

5. Παύση ηχογράφησης

- Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, πατήστε το πλήκτρο «**PLAY/PAUSE**».
 - Η ηχογράφηση θα τεθεί σε παύση, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και ο μετρητής χρόνου θα σταματήσει.
 - Για ακύρωση της παύσης, πατήστε ξανά το «**PLAY/PAUSE**» και η ηχογράφηση θα συνεχιστεί.
-

6. Αποθήκευση ηχογράφησης

- Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, πατήστε το πλήκτρο «**STOP**».

- Η ηχογράφηση θα τερματιστεί και θα αποθηκευτεί αυτόματα.
- Η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
- Με σύντομο πάτημα του «PLAY/PAUSE» μπορείτε να αναπαράγετε άμεσα την τρέχουσα ηχογράφηση.

Διαγραφή Αρχείων

1. Διαγραφή μεμονωμένου αρχείου

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play/Pause** ή **Stop**), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «**MODE**» για να εισέλθετε στη λειτουργία διαγραφής (**DEL**).
- Πατήστε το πλήκτρο «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση.
- Το αρχείο διαγράφεται και η συσκευή επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

2. Διαγραφή όλων των αρχείων

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play/Pause** ή **Stop**), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «**MODE**» για να εισέλθετε στη λειτουργία διαγραφής (**DEL**).
- Πατήστε τα πλήκτρα «**UP**» ή «**DOWN**» για να επιλέξετε **AL.DEL (Delete All)**.
- Πατήστε το πλήκτρο «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση.
- Όλα τα αρχεία διαγράφονται και η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

3. Ακύρωση διαδικασίας διαγραφής

- Αν δεν θέλετε να διαγράψετε, πατήστε «**MODE**» για λίγο.
- Η διαδικασία διαγραφής ακυρώνεται και η συσκευή επιστρέφει απευθείας στην οθόνη αναμονής.

Σημαντικές Σημειώσεις

- Η διαγραφή είναι **μόνιμη**: τα αρχεία **δεν μπορούν να ανακτηθούν**. Φροντίστε να έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας.
- Όσο περισσότερα αρχεία υπάρχουν, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για τη διαγραφή.
- **Μην απενεργοποιείτε** τη συσκευή αναγκαστικά κατά τη διάρκεια διαγραφής.
- Από τη συσκευή μπορούν να διαγραφούν μόνο αρχεία ηχογράφησης και μουσικής (**MP3**). Άλλα αρχεία μπορούν να διαγραφούν μόνο μέσω υπολογιστή.

Αναπαραγωγή & Χειρισμός

PLAY / PAUSE / STOP

- Σε κατάσταση αναμονής, **σύντομο πάτημα** του πλήκτρου «**PLAY/PAUSE**» ξεκινά την αναπαραγωγή.

- Με **σύντομο πάτημα** του ίδιου πλήκτρου η αναπαραγωγή τίθεται σε **παύση**.
 - Πατώντας το πλήκτρο «**STOP**», η αναπαραγωγή σταματά πλήρως.
-

Επιλογή Τραγουδιού & Γρήγορη Μετακίνηση

- **Σύντομο πάτημα** του πλήκτρου «**UP**» ή «**DOWN**»: Μετακίνηση στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι.
 - **Παρατεταμένο πάτημα** του πλήκτρου «**UP**» ή «**DOWN**»: Γρήγορη προώθηση (fast forward) ή γρήγορη επαναφορά (fast back).
-

Εναλλαγή Μουσικής / Ηχογράφησης

- Κατά την αναπαραγωγή, **παρατεταμένο πάτημα** του πλήκτρου «**MODE**» εναλλάσσει τη λειτουργία μεταξύ **αναπαραγωγής μουσικής** και **αναπαραγωγής ηχογράφησης**.
 - Όταν παίζει μουσική: Πατήστε παρατεταμένα «**MODE**» για να μπειτε σε λειτουργία ηχογράφησης. Έπειτα, με σύντομο πάτημα του «**PLAY/PAUSE**» ξεκινά η αναπαραγωγή.
 - Όταν παίζει ηχογράφηση: Πατήστε παρατεταμένα «**MODE**» για να γυρίσετε στη μουσική. Έπειτα, με σύντομο πάτημα του «**PLAY/PAUSE**» ξεκινά η αναπαραγωγή.
-

Ρύθμιση Έντασης Ήχου

- Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «**Vol+**» ή «**Vol-**» για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται αριθμητική ένδειξη επιπέδου έντασης.
 - Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για αποθήκευση και έξοδο από τη ρύθμιση.
 - Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα και η λειτουργία ρύθμισης έντασης τερματίζεται.
-

Λειτουργία EQ (Ηχητικά Εφέ)

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play / Pause / Stop**), πατήστε «**MODE**» για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων (**EQ-MODE**).
- Με σύντομο πάτημα των πλήκτρων «**UP**» ή «**DOWN**», επιλέξτε το επιθυμητό ηχητικό προφίλ:
 - **00 Normal** (Κανονικό)
 - **01 Fashion** (Μοντέρνο)
 - **02 Rock & Roll**
 - **03 Jazz**
 - **04 Classical** (Κλασική μουσική)
 - **05 Bass** (Ενισχυμένα μπάσα)
- Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση.
- Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, η επιλογή αποθηκεύεται αυτόματα και η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Λειτουργίες Αναπαραγωγής

Κυκλική αναπαραγωγή (Cyclic Mode)

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play / Pause / Stop**), πατήστε το πλήκτρο «**MODE**» για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων (**EQ-MODE**).
 - Με σύντομο πάτημα του «**MODE**» επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης (**Looping Mode**).
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «**UP**» ή «**DOWN**» για να επιλέξετε:
 - **ALL** → Αναπαραγωγή όλων των αρχείων σε κύκλο
 - **ONE** → Επανάληψη του ίδιου αρχείου
 - **NOR** → Αναπαραγωγή με τη σειρά (χωρίς επανάληψη)
 - Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.
 - Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα επιλογή αποθηκεύεται αυτόματα.
-

Ρύθμιση Ημερομηνίας & Ώρας

- Σε κατάσταση αναμονής (**Play / Pause / Stop**), πατήστε το πλήκτρο «**MODE**» για να μπειτε στο μενού (**EQ-MODE**).
 - Με διαδοχικά σύντομα πατήματα του «**MODE**», μπορείτε να ορίσετε:
 - **Έτος (YY)**
 - **Μήνα (ND)**
 - **Ώρα (Hn)**
 - Με τα πλήκτρα «**UP**» ή «**DOWN**» ρυθμίζετε την τιμή.
 - Πατήστε «**PLAY/PAUSE**» για επιβεβαίωση και επιστροφή σε αναμονή.
 - Αν δεν γίνει καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.
-

Επανάληψη A-B (A-B Repeat)

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε σύντομα το πλήκτρο «**MODE**» για να μπειτε στη λειτουργία επανάληψης **A-B**.
- Επιλέξτε το σημείο έναρξης (**A**). Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο **A-B** και το **B** αναβοσβήνει.
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο «**MODE**» για να ορίσετε το σημείο λήξης (**B**). Το **B** σταματά να αναβοσβήνει και ξεκινά η συνεχής επανάληψη του τμήματος **A-B**.
- Με σύντομο πάτημα των πλήκτρων «**UP**» ή «**DOWN**», ακυρώνετε την επανάληψη και επιστρέφετε σε κανονική αναπαραγωγή.

Λειτουργία Κλειδώματος (HOLD Lock Mode)

- Για αποφυγή τυχόν ζημιάς στη συσκευή κατά την εκτέλεση λειτουργιών, σπρώξτε το πλήκτρο «**HOLD**» προς τα πάνω για να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «**HOLD**» για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα επιστρέψει στη τρέχουσα διεπαφή.

- Όταν η λειτουργία HOLD είναι ενεργή, η συσκευή **δεν ανταποκρίνεται σε καμία εντολή πλήκτρων**.
 - Σπρώξτε το πλήκτρο «**HOLD**» προς τα κάτω για να ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα και να επανέλθει η κανονική λειτουργία.
-

Ρυθμίσεις Ηχογράφησης μέσω Line-in

1. **Ηχογράφηση από εξωτερική πηγή (CD/DVD/Recorder):**
 - Συνδέστε την πηγή ήχου (π.χ. CD Player, Recorder, DVD) στη θύρα **Line-in**.
 - Πατήστε το πλήκτρο «**REC**» για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
 2. **Ηχογράφηση με Εξωτερικό Μικρόφωνο:**
 - Συνδέστε ένα μικρόφωνο στη θύρα **Line-in**.
 - Η συσκευή λειτουργεί σαν κανονικός καταγραφέας ήχου από εξωτερικό μικρόφωνο.
 3. **Ηχογράφηση Τηλεφώνου:**
 - Μέσω της θύρας **Line-in**, συνδέστε τη συσκευή στο μικρόφωνο του τηλεφώνου.
 - Χρησιμοποιήστε την όπως και στη λειτουργία με εξωτερικό μικρόφωνο.
-

Σύνδεση με Υπολογιστή

1. Συνδέστε το καλώδιο **USB** στη θύρα του υπολογιστή και στη συσκευή.
2. Για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα την κανονική διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης.
3. Αν η θύρα USB είναι ενεργή, πατήστε το πλήκτρο «**MODE**» για να αλλάξετε σε λειτουργία **MP3**, ώστε να αναπαράγετε, να ηχογραφήσετε ή να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες.
4. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν **φορητή μνήμη (USB stick)**:
 - Μπορείτε να αποθηκεύσετε αγαπημένη μουσική ή να ανεβάσετε/κατεβάσετε αρχεία μέσω της μεθόδου **copy-paste**.
 - **Προσοχή:** Κατά τη μεταφορά δεδομένων μην αποσυνδέετε το καλώδιο, καθώς μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.