

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ HD / VOICE RECORDER

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το στυλό αυτό διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνο και αποθηκευτικό χώρο 8GB (microSD).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Εγγραφή βίντεο με ήχο (AVI),
- Ηχογράφηση (WAV/MP3),
- Φωτογράφιση (JPG),
- Κανονική γραφή σαν κοινό στυλό.

---

### ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

#### 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τοποθέτησε κάρτα **microSD (έως 32 GB, FAT32)**.
2. Κράτα πατημένο το κουμπί στο πάνω μέρος για **6 δευτερόλεπτα**.
3. Ανάβει **πράσινο φως** → είσαι σε **αναμονή (standby)**.

---

#### 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1. Από το **πράσινο standby**, **πάτα 1 φορά σύντομα** το κουμπί.
2. Το LED θα αναβοσβήσει μία φορά → τραβάει **φωτογραφία (JPG)**.

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην κάρτα microSD, συνήθως σε φάκελο *DCIM* ή *PHOTO*.

---

#### 3 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

1. Από το **πράσινο standby**, **πάτα 2 φορές γρήγορα** το κουμπί.
2. Το LED θα αναβοσβήσει 3 φορές με κόκκινο χρώμα → ξεκινά **εγγραφή ήχου (WAV/MP3)**.
3. Για να σταματήσει, πάτα ξανά 1 φορά. Θα ξαναπάει σε πράσινο Standby mode.

Τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται στη microSD (π.χ. φάκελος *VOICE*).

---

#### 4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

1. Από το **πράσινο standby**, **κράτα πατημένο το κουμπί 3 δευτερόλεπτα**.

2. Το **πράσινο LED** θα **αναβοσβήσει 3 φορές** και μετά θα **σβήσει** → ξεκίνησε **βίντεο**.
3. Για να σταματήσει, **πάτα 1 φορά** → ανάβει πάλι **πράσινο** → το αρχείο αποθηκεύτηκε.

Τα βίντεο αποθηκεύονται στη microSD, συνήθως σε φάκελο *VIDEO* ή *RECORD* (.AVI).

---

## 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

- Σύνδεσε το στυλό με καλώδιο **USB** σε υπολογιστή.
- Θα εμφανιστεί ως **Usb Drive**.
- Από εκεί μπορείς να δεις και να αντιγράψεις τα αρχεία **φωτογραφίας, ήχου, βίντεο**.

*Μην αφαιρείς τη συσκευή απότομα ενώ αντιγράφεις αρχεία.*

---

## 6 ΦΟΡΤΙΣΗ

- Σύνδεσε το στυλό με καλώδιο USB σε υπολογιστή ή φορτιστή 5 V.
- Το **κόκκινο LED αναβοσβήνει** όσο φορτίζει.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση (~2 ώρες):
  - είτε **σβήνει**,
  - είτε **μένει σταθερό κόκκινο**, ανάλογα με την έκδοση.

Μην χρησιμοποιείς γρήγορους φορτιστές κινητών (>1 A).

---

## 7 RESET

Αν το στυλό “παγώσει” ή δεν αντιδρά:

- Χρησιμοποίησε μια **καρφίτσα** και πίεσε το μικρό **κουμπί Reset** (τρύπα στο σώμα Ανάλογα την έκδοση).
- Περίμενε 5 δευτερόλεπτα και άνοιξέ το ξανά (6 δευτερόλεπτα πατημένο).

---

## 💡 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

Ενδεικτικό LED	Κατάσταση	Ερμηνεία
Πράσινο σταθερό	Αναμονή (standby)	Έτοιμο για ενέργεια
Πράσινο αναβοσβήνει	Εγγραφή βίντεο	Σε λειτουργία βίντεο
Κόκκινο αναβοσβήνει 3 φορές	Έγγραφή ήχου	Ξεκινά καταγραφή
Πράσινο σβηστό	Εγγραφή σε εξέλιξη	(Για να μην φαίνεται)
Κόκκινο αναβοσβήνει κατά φόρτιση	Φορτίζει	

Κόκκινο σταθερό ή σβηστό μετά τη φόρτιση Πλήρως φορτισμένο

---

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε νερό ή σε υψηλή θερμοκρασία.
- Να φορτίζεις πλήρως πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποίησε κάρτες **Class 10 ή ανώτερες** για σταθερή εγγραφή.
- Αν γεμίσει η κάρτα, η εγγραφή σταματά αυτόματα.
- Καθάριζε τον φακό με μαλακό πανί.

 **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας ή σύνδεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε **24/7 μέσω Viber** με το **Kalemisbros Electronics** στο

 **6938001800**