



Remove the Cover



# Οδηγίες Χρήσης – BW FHD WiFi Recorder (Μπρελόκ Κάμερα)

## 1. Περιγραφή συσκευής

Η συσκευή διαθέτει:

- **Φακό (Lens)**
- **Μικρόφωνο (MIC)**
- **Κουμπί Φωτογραφίας / Recording (①)**
- **Κουμπί Power ON/OFF (②)**
- **Κουμπί Mode / Motion Detection / WiFi (③)**
- **Θύρα USB** (φόρτιση & σύνδεση σε PC)
- **Υποδοχή κάρτας TF (microSD)**
- **Οπή Reset**
- **LED ενδείξεων:**
  - **Red LED** – Recording / Shooting
  - **Yellow LED** – Power / AP Mode
  - **Blue LED** – WiFi (P2P Mode)

---

## 2. Προετοιμασία

1. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης **microSD (TF)** στη θύρα.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε φορτιστή USB.
3. Το **κόκκινο LED αναβοσβήνει** = φόρτιση.
4. Το **κόκκινο LED σβήνει** = πλήρης φόρτιση.
5. Για πρώτη χρήση, αφήστε τη να φορτίσει τουλάχιστον **20 λεπτά**.

---

## 3. Άνοιγμα & Κλείσιμο Συσκευής

### Power ON

1. Πατήστε το κουμπί **Power (②)** για **2 δευτερόλεπτα**.
2. Η συσκευή δονείται **1 φορά**.

3. Μετά από ~10 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται πλήρως.
4. Ανάβει **κίτρινο ή/και μπλε LED**, ανάλογα με το mode.

#### Power OFF

1. Πατήστε το **Power (②)** για **2 δευτερόλεπτα**.
2. Η συσκευή δονείται για **2 δευτερόλεπτα**.
3. Τα LED σβήνουν → απενεργοποιήθηκε.

#### Αν δεν ανοίγει

Πιθανή χαμηλή μπαταρία → φορτίστε τη συσκευή **20 λεπτά** και ξαναδοκιμάστε.

---

#### 4. Συνεχής Εγγραφή Βίντεο (Continuous Recording)

*(Default κάθε φορά που ανοίγει η συσκευή)*

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Μετά από 10 δευτ. ξεκινά **αυτόματα** συνεχής εγγραφή βίντεο.
3. Το **Red LED** αναβοσβήνει κατά την εγγραφή.
4. Όταν αρχίσει η εγγραφή στην κάρτα, τα **Yellow/Blue LED** σβήνουν.

#### Σταμάτημα

- Πατήστε **Power** για 2" (κλείνει η συσκευή)  
ή
  - Αλλάξτε mode (βλ. Motion Detection).
- 

#### 5. Ανίχνευση Κίνησης (Motion Detection Mode)

##### Ενεργοποίηση

1. Με τη συσκευή ανοιχτή, πατήστε **σύντομα** το κουμπί **Mode (③)**.
2. Η συσκευή δονείται **2 φορές**.
3. Το **Blue LED** αναβοσβήνει μία φορά.
4. Η συσκευή μπαίνει σε **Motion Detection** – γράφει μόνο όταν εντοπίζει κίνηση.

##### Απενεργοποίηση / Επιστροφή σε Continuous Recording

- Πατήστε ξανά **σύντομα** το κουμπί **Mode (③)**.
  - Επιστρέφει σε **συνεχή εγγραφή βίντεο**.
- 

## 6. Λήψη Φωτογραφίας (Shooting Button)

1. Με τη συσκευή ανοιχτή, στοχεύστε με τον φακό.
  2. Πατήστε το κουμπί **Shooting (①)** μία φορά.
  3. Το **Red LED** αναβοσβήνει στιγμιαία.
  4. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στην κάρτα TF.
- 

## 7. WiFi Σύνδεση – Προβολή Live Video

### Ενεργοποίηση WiFi Mode

1. Πατήστε το κουμπί **Mode (③)** (σύντομο ή παρατεταμένο ανά παρτίδα).
2. Ανάβει το **Blue LED** → WiFi ενεργό.

### Σύνδεση κινητού

1. Ανοίξτε το WiFi του κινητού.
2. Επιλέξτε το δίκτυο τύπου **BW\_XXXXXX**.
3. Συνδεθείτε (συνήθως χωρίς κωδικό ή 12345678).

### Εφαρμογή (APP)

1. Σκανάρετε το QR code του κατασκευαστή (MCAM, MRecorder κ.λπ.).
2. Εγκαταστήστε το app.
3. Ανοίξτε το → “Search Device” → εντοπίζει την κάμερα.
4. Διαθέσιμες λειτουργίες:
  - Live Video
  - Photo / Video
  - Αποθήκευση αρχείων
  - Motion Detection
  - Ρυθμίσεις κάμερας

---

## 8. Reset (Επαναφορά)

Αν η συσκευή κολλήσει:

1. Εντοπίστε την **οπή reset** στο κάτω μέρος.
2. Χρησιμοποιήστε καρφίτσα και πιέστε για **3–5 δευτερόλεπτα**.
3. Η συσκευή κάνει επανεκκίνηση.

---

## 9. Πρόσβαση σε Αρχεία από Υπολογιστή

1. Συνδέστε τη συσκευή με καλώδιο USB στον υπολογιστή.
2. Εμφανίζεται ως **Removable Disk**.
3. Τα αρχεία βρίσκονται σε:
  - **DCIM** ή **VIDEO** folders
4. Φωτογραφίες → JPG
5. Βίντεο → AVI / MP4

---

## 10. Υποστήριξη

Για βοήθεια, προβλήματα σύνδεσης ή ρυθμίσεις:

 **Viber Kalemisbros 24/7: 6938001800**