

## Οδηγίες Χρήσης – Επιτραπέζιο Ρολόι με Κρυφή Κάμερα WiFi 1080p (HDlivecam)

### Τι περιέχει η συσκευασία

- Επιτραπέζιο ρολόι με κάμερα
  - Καλώδιο φόρτισης USB
  - Οδηγίες
  - Μπαταρία
- 

### Πρώτη Εγκατάσταση & Φόρτιση

- Σύνδεσε το καλώδιο USB στη συσκευή.
  - Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση.
  - Όταν σταθεροποιηθεί, η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
  - Βάλε **microSD κάρτα** (αν θέλεις καταγραφή χωρίς WiFi). Δέχεται έως 128GB.
- 

### Ενεργοποίηση Συσκευής

- Πάτα και κράτα πατημένο το κουμπί **Power** για ~3 δευτερόλεπτα.
  - Η κάμερα ενεργοποιείται και δημιουργεί δικό της WiFi hotspot.
- 

### Σύνδεση με Κινητό (HDlivecam App)

- Κατέβασε την εφαρμογή **HDlivecam** (Android / iOS).
  - Άνοιξε το WiFi στο κινητό σου.
  - Βρες δίκτυο με όνομα τύπου:  
HDlivecam\_XXXXXX
  - Συνδέσου σε αυτό — δεν έχει κωδικό.
  - Άνοιξε την εφαρμογή → **Add Camera** → **Search Camera** → θα την βρει αυτόματα.
- 

### Σύνδεση στο WiFi του Σπιτιού

- (Για να βλέπεις live από οπουδήποτε)
  - Μπες στην εφαρμογή **HDlivecam**.
  - Επίλεξε τη συσκευή → **Settings** → **WiFi Configuration**.
  - Δώσε το WiFi σου (2.4GHz) και τον κωδικό.
  - Περίμενε 20–40 δευτερόλεπτα μέχρι να συνδεθεί.
  - Η κάμερα φεύγει από hotspot mode και πλέον είναι online.
-

## Εγγραφή Βίντεο & Ανίχνευση Κίνησης

- Μέσα στην εφαρμογή:
  - ► **Συνεχής Εγγραφή**
  - Menu → **Record** → **Loop Recording ON**
  - Η κάρτα μνήμης γράφει non-stop, με αυτόματη αντικατάσταση παλιών αρχείων.
  - 📹 **Ανίχνευση Κίνησης**
  - Menu → **Motion Detection** → ON
  - Η κάμερα καταγράφει μόνο όταν “δει” κίνηση.
  - Στέλνει ειδοποίηση στο κινητό.
- 

## Προβολή Βίντεο & Φωτογραφιών

- Άνοιξε την εφαρμογή → Device → **Playback**.
  - Δες αρχεία ανά ημέρα και ώρα.
  - Μπορείς να τα κατεβάσεις στο κινητό σου.
- 

## Ρύθμιση Ώρας / Ημερομηνίας

- Settings → **Time Sync** → **Sync with Phone** (προτείνεται).
- 

## Χρήσιμα Κουμπιά στη Συσκευή

**Κουμπί**      **Λειτουργία**

**Power**      On/Off

**Reset pinhole** Μικρή τρύπα στο πίσω μέρος – επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

**Mode**      Μερικές εκδόσεις αλλάζουν λειτουργίες εγγραφής

---

## Επαναφορά (Reset)

Αν κολλήσει ή δεν συνδέεται:

- Πάτα το **reset** με ένα λεπτό αντικείμενο για 5–8 δευτερόλεπτα.
  - Η κάμερα επιστρέφει στο αρχικό hotspot mode.
- 

## Προβλήματα – Γρήγορες Λύσεις

### ! Δεν συνδέεται στο WiFi

- Βεβαιώσου πως το WiFi είναι **2.4GHz** (όχι 5GHz).
- Κάνε reset και ξαναπέρασε τα στοιχεία.

### ! Δεν βλέπω εικόνα

- Κλείσε και ξαναάνοιξε την εφαρμογή.
- Δες εάν είσαι σωστά συνδεδεμένος στο hotspot ή στο cloud.

## ! Δεν γράφει στην κάρτα SD

- Η κάρτα πρέπει να είναι **FAT32**.
  - Κάνε format από την εφαρμογή: Settings → SD Card → Format.
- 

## Tips

- Η συσκευή δουλεύει πάντα καλύτερα *μόνιμα στην πρίζα*.
- Μην την βάζεις απέναντι από έντονο φως.
- Θέλει WiFi 2.4GHz, αλλιώς δεν θα συνδεθεί ποτέ.
- Να κάνετε έλεγχο συχνά στη κάρτα μνήμης ότι λειτουργεί σωστά