

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδοσκοπική Κάμερα Επιθεώρησης 4.3" LCD



1. Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Οθόνη LCD 4.3"
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο φόρτισης
- Αξεσουάρ:
 - Γάντζος (Hook)
 - Μαγνήτης (Magnet)
 - Πλευρικός καθρέφτης (Side mirror)

2. Περιγραφή Κουμπιών & Θυρών

Επάνω μέρος

1. **Auxiliary Light Switch** → Διακόπτης φακού
2. **Auxiliary Light** → Ενσωματωμένος φακός
3. **Camera Port** → Θύρα σύνδεσης κάμερας

Δεξιά πλευρά (κουμπιά)

4. **Ρύθμιση φωτισμού κάμερας (LED)**
5. **Photo** → Λήψη φωτογραφίας
6. **Video Record** → Έναρξη/διακοπή εγγραφής
7. **UP** → Πάνω
8. **DOWN** → Κάτω
9. **MENU / Back** → Μενού / επιστροφή
10. **OK** → Επιβεβαίωση



Αριστερά πλευρά

11. **ON/OFF** → Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
 12. **Image Switch** → Εναλλαγή κάμερας (μπροστά / πλάι)
-

Κάτω μέρος

13. **Charge Port** → Θύρα φόρτισης (DC 5V)
 14. **RESET** → Επαναφορά συσκευής
 15. **TF Card Slot** → Υποδοχή κάρτας μνήμης
-

Συνδέσεις κάμερας

16. **Male Connector** → Αρσενικό βύσμα
 17. **Female Connector** → Θηλυκό βύσμα
-

3. Βασική Χρήση

Ενεργοποίηση

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ON/OFF (3 δευτερόλεπτα)**
-

Λήψη φωτογραφίας

- Πατήστε το κουμπί **Photo**
-

Εγγραφή βίντεο

- Πατήστε **Video Record** για έναρξη
 - Πατήστε ξανά για διακοπή
-

Εναλλαγή κάμερας

- Πατήστε **Image Switch**
(Front / Side camera)
-

Φωτισμός

- Ρυθμίστε LED από το κουμπί **Camera Light Adjustment**
 - Ενεργοποιήστε φακό από το **Auxiliary Light**
-

4. Μενού Ρυθμίσεων

Πατήστε **MENU** για είσοδο.

Διαθέσιμες επιλογές:

- Gallery
- Video
- Date & Time
- Date Label
- Auto Power Off
- Language
- Storage Information
- Format
- Default Settings
- Version

Χρήση:

- **UP / DOWN** → επιλογή
 - **OK** → επιβεβαίωση
 - **MENU** → έξοδος
-

5. Κάρτα Μνήμης

- Υποστήριξη έως **128GB TF card**
 - Τοποθετήστε πριν την χρήση
 - Προτείνεται format μέσω της συσκευής
-

6. Φόρτιση

- Τροφοδοσία: **DC 5V**
 - Μπαταρία: 3.7V 2600mAh
 - Αυτονομία: 4–6 ώρες
-

7. Εγκατάσταση

Σύνδεση κάμερας

1. Συνδέστε male & female connector
 2. Βιδώστε μέχρι να ασφαλίσει
-

Τοποθέτηση αξεσουάρ

- Hook → για αντικείμενα
- Magnet → για μεταλλικά
- Mirror → για πλευρική θέα

8. Σημαντικές Οδηγίες

- Αδιάβροχο είναι **μόνο το καλώδιο και ο φακός (IP68)**
- Μην εκθέτετε την οθόνη σε νερό
- Μην τραβάτε/στρίβετε έντονα το καλώδιο
- Χρησιμοποιείτε μόνο φόρτιση 5V

9. Reset

Αν η συσκευή κολλήσει:

- Πατήστε το κουμπί **RESET**

10. Pro Tips (αυτά κάνουν τη διαφορά)

- Για αποχετεύσεις → full LED + πλευρική κάμερα
- Για μηχανές → χαμηλό LED (λιγότερη αντανάκλαση)
- Για ανάσυρση αντικειμένων → magnet + hook
- Ιδανική απόσταση εικόνας → 5–10cm