


Οδηγίες Αντικατάστασης και Ενεργοποίησης Ηλεκτροδίων – Μηχάνημα Συγκόλλησης Signal Fire

Πότε απαιτείται αλλαγή ηλεκτροδίων

Μετά την ολοκλήρωση περίπου **3.000 συγκολλήσεων**, είναι απαραίτητη η **αντικατάσταση των ηλεκτροδίων** και η **ενεργοποίησή τους** μέσω της εφαρμογής **Signalfire2 App**.

 Τα ανταλλακτικά ηλεκτρόδια περιλαμβάνονται ήδη στο σετ μαζί με τα υπόλοιπα αξεσουάρ.

1 Διαδικασία Αντικατάστασης Ηλεκτροδίων

1. **Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα** των ηλεκτροδίων.
2. **Ανασηκώστε τις LED διόδους** για να αποκτήσετε πρόσβαση.
3. **Ξεβιδώστε τα παλιά ηλεκτρόδια.**
4. **Τοποθετήστε τα νέα ηλεκτρόδια** και επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την αντίστροφη σειρά.

2 Διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτροδίων μέσω Εφαρμογής Signalfire2

1. **Ανοίξτε** την εφαρμογή **Signalfire2** στο κινητό σας.
2. **Συνδεθείτε** με το μηχάνημα συγκόλλησης (splicer).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία "**Activate Electrode**" (Ενεργοποίηση Ηλεκτροδίων).
4. Εισάγετε τον **σειριακό αριθμό** των νέων ηλεκτροδίων:
 - Είτε **σαρώστε τον QR code** από το κουτί των ηλεκτροδίων.
 - Είτε **πληκτρολογήστε τον αριθμό χειροκίνητα.**

i Χρήσιμες Πληροφορίες

- Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται πάνω στο **κουτί των ηλεκτροδίων**.
- Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απαραίτητη για τη **σωστή λειτουργία** του μηχανήματος μετά την αλλαγή.

Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.