



Με το που ανοίγουμε το πρόγραμμα αυτομάτως αναγνωρίζει την κάμερα



Την μαρκάρουμε και πατάμε connect



Επιλέγουμε το ασύρματο όπου θέλουμε να συνδεθεί

16:57 | 0.7KB/s

54%



AP Hotspot



Power on



Select wifi



Connect to AP
hotspot



Connecting

please select wifi



KalemisBros



HP-Print-B4-Deskjet 4510 series



COSMOTE-49DB3E_EXT



TP-Link_26C0




Nova_2.4G_DxHx66f



COSMOTE-49DB3E



Βάζουμε τον κωδικό του ασύρματου δικτύου μας



Επιλέγουμε Connect AP Spot

16:58 | 0.6KB/s

54%



AP Hotspot



Power on



Select wifi



Connect to AP
hotspot




Connecting

Please connect to the WiFi network starting with **MV65663035** and then return to the **APP**



Connect AP spot



Επιλέγουμε το ασύρματο που εκπέμπει η κάμερα MV*****

16:58 | 0.3KB/s

54%



Wi-Fi

Wi-Fi



KalemisBros

Tap to share password



Available networks



MV65663035



HP-Print-B4-...4510 series



COSMOTE-49DB3E_EXT



TP-Link_26C0



VODAFONE_5846



logistirioNM



[Add network](#)



Συνδεόμαστε σε αυτό, δεν χρειάζεται κωδικό.

16:58 | 0.0KB/s 📶

📶 📶 📶 🔋 54%



Wi-Fi

Wi-Fi



MV65663035

Connected



SAVED NETWORKS



KalemisBros



Available networks



HP-Print-B4-...4510 series



COSMOTE-49DB3E_EXT



TP-Link_26C0



VODAFONE_5846



logistirioNM



Περιμένουμε να γίνει η σύνδεση

16:58 | 2.5KB/s 📶

📶 📶 📶 🔋 54%



AP Hotspot




Power on

Select wifi

Connect to AP
hotspot

Connecting



Device connecting...

Try to keep Device close to router and mobile phone



Επιλέγουμε όνομα ή δίνουμε εμείς

16:58 | 10.6KB/s 📶

📶 VoWiFi 📶 🔋 54%



Completed

Please select or enter your device name

Living room

Home

Office

Bedroom

Doorway

Reception

Kitchen

Study

Custom device name

Finish

Skip



...και πατάμε Finish

16:59 | 1.0KB/s

VoWiFi 54%



Completed

Please select or enter your device name

Living room

Home

Office

Bedroom

Doorway

Reception

Kitchen

Study


USB WiFi Camera

Finish


Skip



Πατάμε το εικονίδιο του play στο κέντρο της κάμερας



...και επιλέγουμε set password για να βάλουμε τον κωδικό που θέλουμε



Βάζουμε τον κωδικό μας δύο (2) φορές και πατάμε Confirm

16:59 | 0.6KB/s

VoiceWiFi

53%

< Password

User name (default is admin)

admin

x

Password

.....

x

.....|

x

Weak

The password must include:

✓ 8-40 characters

✓ At least 3 types of characters

Confirm

17:00 | 117KB/s

VoWiFi 53%



USB WiFi Camera

(1/1)

-29 dBm



Alarm



Snapshot



Record



Replay



More

