

Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά

Εγκατάσταση

1. Τοποθέτησε τη μονάδα συναγερμού στον τοίχο με βίδες ή αυτοκόλλητο (δείτε Εικόνα Α).
 2. Τοποθέτησε το μαγνητικό αισθητήρα ώστε να ευθυγραμμίζεται σωστά όταν η πόρτα ή το παράθυρο είναι **κλειστό** (Εικόνα Β).
 3. Απόσταση μεταξύ των δύο τμημάτων (μονάδα και μαγνήτης): μικρότερη από 10mm.
-

Τοποθέτηση Μπαταριών

- Άνοιξε το καπάκι στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - Τοποθέτησε 3 μπαταρίες τύπου “AA” 1.5V (δεν περιλαμβάνονται).
 - Μετά την τοποθέτηση, ο κωδικός ασφαλείας θα επανέλθει αυτόματα στον εργοστασιακό: **0000**
-

Ορισμός Κωδικού Ασφαλείας

1. Πίεσε το **[ON/OFF]** μέχρι να αναβοσβήσει το LED.
 2. Πληκτρολόγησε τον νέο 4ψήφιο κωδικό και πάτα πάλι **[ON/OFF]**.
 3. Ο νέος κωδικός αποθηκεύεται αυτόματα.
-

Επιλογή Λειτουργίας Συναγερμού

1. **CHIME (καμπανάκι):** Παίζει ήχο κάθε φορά που ανοίγει πόρτα – για είσοδο πελατών, κ.λπ.
2. **INSTANT (Άμεσος Συναγερμός):** Η σειρήνα ενεργοποιείται αμέσως μόλις ανοίξει πόρτα.
3. **DELAY (Καθυστέρηση):** Δίνει 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί με κωδικό πριν ηχεί η σειρήνα.

Η επιλογή γίνεται με τα πλήκτρα CHIME / INSTANT / DELAY στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

1. Πληκτρολόγησε τον 4ψήφιο κωδικό.
2. Πάτα το κουμπί **[ON/OFF]** για οπλισμό ή αφόπλιση.
3. Στο CHIME δεν απαιτείται κωδικός.

Προειδοποιήσεις

- Η σειρήνα είναι πολύ δυνατή – μην την τοποθετείς κοντά σε αυτιά.
- Κράτα τη μονάδα μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.

Χαρακτηριστικά

- Ισχυρή σειρήνα 110dB.
- Απλή εγκατάσταση χωρίς καλωδίωση.
- Μνήμη κωδικού ακόμα και μετά από αλλαγή μπαταριών.
- Λειτουργεί σε θερμοκρασίες: -10°C έως 40°C.